

DATI TECNICI VERSIONE STANDARD 48

INGOMBRO: L.52 P.64 H.47 cm

PESO: Kg. 25

NUMERO LAME: 4

Ø MAX. TAGLIO: 48 cm

CORSA DISCO DI TAGLIO: 7 cm

PROFONDITÀ MAX. TAGLIO: 4 cm

MATERIALE LAME: Acciaio Inox temperato

I materiali utilizzati per il TAGLIOPIZZA corrispondono alle direttive CEE in materia di utensili destinati a venire a contatto con sostanze alimentari.

ATTENZIONE:

Consigliamo di non smontare le varie parti di TAGLIOPIZZA, di non agire sulle regolazioni e di non cimentarsi in tentativi di manutenzione.

Si consiglia inoltre di lubrificare, una volta al mese, con qualche goccia d'olio, il perno sul quale scorre la molla.



PULIZIA

Si consiglia una pulizia quotidiana smontando con cautela il disco di taglio e ponendolo in macchina lavastoviglie. Per una pulizia a mano si raccomanda l'uso di spazzole a manico lungo.

É ESTREMAMENTE PERICOLOSO AVVICINARSI CON LE MANI ALLE LAME SCOPERTE. QUINDI SI RACCOMANDA L'USO DELLA MASSIMA CAUTELA DURANTE TUTTE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO/MONTAGGIO E PULIZIA DEL DISCO.

Per smontare e sostituire il disco di taglio procedere come segue:

- Abbassare completamente la leva.
- Tenendo premuta la leva, estrarre la copiglia.
- Rilasciare la leva.
- Afferrare il disco con ambo le mani utilizzando le apposite maniglie.
- Sollevare il disco e procedere al lavaggio.

Per rimontare il disco di taglio procedere come segue:

- Inserire il tagliere sul piano della macchina.
- Appoggiare il disco al centro del tagliere.
- Abbassare la leva allineando contemporaneamente il perno centrale del disco con il perno del cavo.
- Fare entrare il perno centrale del disco nel perno cavo, abbassando completamente la leva.
- Tenendo abbassata completamente la leva inserire la copiglia.
- Rilasciare la leva.
- Usare il tagliere alternativamente nei due lati. Prima dell'uso e dopo ogni lavaggio è buona norma strofinare il tagliere in legno con olio di semi e appenderlo ad asciugare in verticale.